

**Infrasmart
IHS20W/B/S24**

GB ... 3

SE ... 9

NO ... 11

DE ... 13

FR ... 16



ES ... 19

FI ... 22

NL ... 22

DK ... 22

	A [m]	B [m]	C [m]
2,0 kW 230/240V 50Hz	2,1	0,15	1,0



Warning: Do not Cover!

Rated Wattage: 1500/2000W (Halogen Lamp)

MONTAGE- OCH BRUKSANVISNING

Bäste kund! Vi ber dig att innan du tar apparaten i drift nogga läsa nedanstående instruktioner, som ger dig viktig information för din säkerhet och apparatens användning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Du får enbart ansluta apparaten till ett på föreskrivet sätt installerat jordat uttag. Skulle du få problem med anslutningen ska du kontrollera, att säkring inte är överbelastad p.g.a. andra strömförbrukande enheter. För varmare rekommenderas en separat säkring, eventuellt en trög säkring.
- Apparaten får enbart anslutas till växelspanning enligt märkskylten!
- Vidrör aldrig spänningsförande delar! Livsfara!
- Manövrera aldrig apparaten med våta händer! Livsfara!
- Ta aldrig apparaten i drift, om den eller nätkabeln är skadad. Risk för skada!
- Förvara eller använd inte lättantändliga ämnen eller sprejer i närheten av apparat i drift. Brandfara!
- Använd inte apparaten i lättantändlig atmosfär (t ex i närheten av brännbara gaser eller sprejburkar)! Explosions- och brandfara!
- OBS! För inte in några främmande föremål i apparatens öppningar! Risk för personskada (elektrisk stöt) och skada på apparaten!
- OBS! Titta inte in i ljuset under längre tid!
- OBS! Apparaten/ skyddsgallret värms upp mycket kraftigt under drift! Placera därför apparaten på ett sådant sätt, att oavsiktlig beröring är utesluten. Risk för brännskada!
- Lägg inga klädesplagg, handdukar eller liknande över apparaten för att torka! Risk för överhettning och brand!
- Inställningsvinkeln får inte ändras under drift! Risk för brännskada! Låt apparaten svalna innan du ändrar inställningen.
- Enbart under uppsikt är det tillåtet för barn och personer under inflytande av läkemedel att använda apparaten! Se till att barn inte får några tillfällen att leka med elektrisk utrustning!

- Kontaktuttaget måste alltid vara tillgängligt för att möjliggöra snabb urdragning av nätkontakten.
- Bruksanvisningen utgör en del av apparaten och ska förvaras omsorgsfullt! Vid ägarbyte måste anvisningarna följa med apparaten!
- Låt apparaten svalna innan du bär den och ställer undan den för förvaring!

Instruktionerna innehåller kontentan av följande:

- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår vilka risker som är inblandade
- barn får inte leka med apparaten
- rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan uppsikt
- Instruktionerna ska innehålla kontentan av följande:
- Barn under 3 år ska hållas borta om de inte är under ständig uppsikt.
- Barn från 3 och upp till 8 år får bara sätta på och stänga av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i sin normala arbetsposition och att de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår vilka risker det kan innebära.
- Barn från 3 och upp till 8 år får inte koppla in, reglera eller rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.

SE UPP – Vissa delar av den här produkten kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam när barn och sårbara personer finns närvarande.

PLACERING

- Värmaren är bl. a. lämplig för väggdrift med fast anslutning och måste monteras minst 1,8 m över marken vid 1 500 W och 2,10 m vid 2 000 W!
- Apparaten får enbart tas i drift, om den har

monterats vågrätt. Det är likaså tillåtet att montera värmaren i taket.

- Avståndet mellan skyddsgallret och brännbara föremål (t ex draperier, väggar och andra byggnadsdetaljer) måste uppgå till minst på 150 cm på framsidan, 90 cm på sidorna och 30 cm uppåt.
- Placera resp. fäst aldrig apparaten direkt under ett vägguttag!
- Eftersom apparaten avger strålningsvärme, ska du se till att det inte finns några saker, t ex möbler, mellan apparaten och de personer resp. föremål, som ska värmas!

OBS! Nyckelhål, hakar och andra detaljer som inte har någon annan funktion än att hindra värmaren från att oavsiktligt råka lyftas av från väggen, anses inte vara tillräckligt för att fästa värmaren säkert på väggen.

Överensstämmelse kontrolleras genom inspektion.

Apparaten ska monteras och anslutas av en behörig elektriker

NÄTKABEL

- Nätkabeln får inte komma i beröring med heta delar av apparaten!
- Dra aldrig loss kontakten ur uttaget med hjälp av kabeln! Flytta aldrig apparaten genom att dra i kabeln och använd inte kabeln för att bära apparaten!
- Linda inte kabeln kring apparaten! Använd inte apparat med pålindad kabel!
- Kläm inte fast kabeln, dra den inte över vassa kanter, ovanför varma spisplattor eller öppen låga!

Om strömförsörjningssladden blir skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller på annat sätt kvalificerade personer för att undvika fara

MONTAGE

- Montage och anslutning av apparaten får endast utföras av kompetent fackpersonal. Innan elektriska arbeten påbörjas ska installationen vara spänningslös!
- Vid montering av apparaten ska du tänka på var dolda ledningar finns dragna. Var försiktig när du gör borrhål! Ta inte apparaten i drift förrän den är färdigmonterad.

IDRIFTTAGNING

- Efter inkoppling i samband med första idrifttagning och efter längre driftsuppehåll kan du kortfristigt känna en viss lukt.

RENGÖRING

- Koppla först bort apparaten från nätet.
- Sedan det svalnat går det att gnida av höljet torrt.
- Vidrör inte kvartsstavarna med fingrarna, eftersom du annars kan få fläckar och förstöring.
- Reflektorn bör regelbundet rengöras utvändigt med en pensel.
- Använd inga skavande och frätande rengöringsmedel!
- Doppa aldrig ned apparaten i vatten! Livsfara!

KUNDSERVICE

- Det är enbart tillåtet för auktoriserad fackpersonal att utföra reparationer och ingrepp i apparaten!
- OBS! Obehöriga ingrepp leder till förlust av alla garantianspråk.
- Genom icke fackmässigt utförda reparationer kan betydande risker uppstå för användaren!

TEKNISKA DATA

Märkspänning: 230-240 V/50 Hz

Märkeffekt: 2000W

Dimensioner (BxHxD): 48x14,5x9,5cm

Vikt ca: 2,5 kg

Skyddsform: IP24

Anordningar som monteras på vägg ska vara konstruerade så att de kan fästas i en vägg. Du kan ladda ner den här handboken från vår webbplats, www.frico.se

Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**

