

**Infragold  
IHG10W/B/G**

GB ... 2

SE ... 4

NO ... 6

DE ... 8

FR ... 10

ES ... 12

FI ... 14

NL ... 16

DK ... 18

## MONTAGE- OCH BRUKSANVISNING

*Bäste kund! Vi ber dig att innan du tar apparaten i drift nogga läsa nedanstående instruktioner, som ger dig viktig information för din säkerhet och apparatens användning.*


### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Du får enbart ansluta apparaten till ett på föreskrivet sätt installerat jordat uttag. Skulle du få problem med anslutningen ska du kontrollera, att säkringen inte är överbelastad p.g.a. andra strömförbrukande enheter. För värmare rekommenderas en separat säkring, eventuellt en trög säkring.
- Apparaten får enbart anslutas till växelspanning enligt märkskylten!
- Vidrör aldrig spänningsförande delar! Livsfara!
- Manövrera aldrig apparaten med våta händer! Livsfara!
- Ta aldrig apparaten i drift, om den eller nätkabeln är skadad. Risk för skada!
- Förvara eller använd inte lättantändliga ämnen eller sprejer i närheten av apparat i drift. Brandfara!
- Använd inte apparaten i lättantändlig atmosfär (t ex i närheten av brännbara gaser eller sprejburkar)! Explosions- och brandfara!
- OBS! För inte in några främmande föremål i apparatens öppningar! Risk för personskada (elektrisk stöt) och skada på apparaten!
- OBS! Titta inte in i ljuset under längre tid!
- OBS! Apparaten/ skyddsgallret värms upp mycket kraftigt under drift! Placera därför apparaten på ett sådant sätt, att oavsiktlig beröring är utesluten. Risk för brännskada!
- Lägg inga klädesplagg, handdukar eller liknande över apparaten för att torka! Risk för överhettning och brand!
- Inställningsvinkeln får inte ändras under drift! Risk för brännskada! Låt apparaten svalna innan du ändrar inställningen.
- Enbart under uppsikt är det tillåtet för barn och personer under inflytande av läkemedel att använda apparaten! Se till att barn inte får några tillfällen att leka med elektrisk utrustning!


- Kontaktuttaget måste alltid vara tillgängligt för att möjliggöra snabb urdragning av nätkontakten.
- Bruksanvisningen utgör en del av apparaten och ska förvaras omsorgsfullt! Vid ägarbyte måste anvisningarna följa med apparaten!
- Låt apparaten svalna innan du bär den och ställer undan den för förvaring!

### PLACERING

- Värmaren är bl. a. lämplig för väggdrift med fast anslutning och måste monteras minst 1,8 m över golv!
- Apparaten får enbart tas i drift, om den har monterats vågrätt. Det är likaså tillåtet att montera värmaren i taket.
- Avståndet mellan skyddsgallret och brännbara föremål (t ex draperier, väggar och andra byggnadsdetaljer) måste uppgå till minst 100 cm.
- Apparaten får enbart monteras på och under icke brännbara material.
- Placera resp. fäst aldrig apparaten direkt under ett vägguttag!
- Eftersom apparaten avger strålningsvärme, ska du se till att det inte finns några saker, t ex möbler, mellan apparaten och de personer resp. föremål, som ska värmas!



Minimivstånd:



## NÄTKABEL

- Nätkabeln får inte komma i beröring med heta delar av apparaten!
- Dra aldrig loss kontakten ur uttaget med hjälp av kabeln! Flytta aldrig apparaten genom att dra i kabeln och använd inte kabeln för att bära apparaten!
- Linda inte kabeln kring apparaten! Använd inte apparat med pålindad kabel!
- Kläm inte fast kabeln, dra den inte över vassa kanter, ovanför varma spisplattor eller öppen låga!

## MONTAGE

- Montage och anslutning av apparaten får endast utföras av kompetent fackpersonal. Innan elektriska arbeten påbörjas ska installationen vara spänningslös!
- Vid montering av apparaten ska du tänka på var dolda ledningar finns dragna. Var försiktig när du gör borrhål! Ta inte apparaten i drift förrän den är färdigmonterad.

## IDRIFTTAGNING

- Efter inkoppling i samband med första idrifttagning och efter längre driftsuppehåll kan du kortfristigt känna en viss lukt.

## RENGÖRING

- Koppla först bort apparaten från nätet.
- Sedan det svalnat går det att gnida av höljet torrt.
- Vidrör inte kvartsstavarna med fingrarna, eftersom du annars kan få fläckar och förstöring.
- Reflektorn bör regelbundet rengöras utvändigt med en pensel.
- Använd inga skavande och frätande rengöringsmedel!
- Doppa aldrig ned apparaten i vatten! Livsfara!

## KUNDSERVICE

- Det är enbart tillåtet för auktoriserad fackpersonal att utföra reparationer och ingrepp i apparaten! OBS! Obehöriga ingrepp leder till förlust av alla garantianspråk.
- Genom icke fackmässigt utförda reparationer kan betydande risker uppstå för användaren!

## TEKNISKA DATA

Märkspänning:	230 V/50 Hz
Märkeffekt:	1000W
Dimensioner (BxHxD):	46,4x9,5x12,5 cm
Vikt ca:	2,1 kg
Skyddsform:	IP44

**Main office**

Frico AB  
Industrivägen 41  
SE-433 61 Sävedalen  
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se

www.frico.net

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.net](http://www.frico.net).**

